

Гильотины

RUS Инструкция по эксплуатации

**IDEAL 4810-95** 



IDEAL 4850-95 IDEAL 4850-95EP



**IDEAL 5221-95EP** 



**IDEAL 6550-95EP** 





- D Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine unbedingt diese Betriebsanleitung und beachten Sie die Sicherheitshinweise. Die Betriebsanleitung muss jederzeit verfügbar sein.
- GB Please read these operating instructions before putting the machine into operation and observe the safety precautions. The operating instructions must always be available.
- F Nous vous prions de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la machine, et attirons votre attention sur les consignes de sécurité. Les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité doivent toujours être disponibles. Les instructions d'utilisation et les consi.
- NL Leest u voor de ingebruik name van het apparaat a.u.b. deze gebruiksaanwijzing goed door en neemt u de veiligheidsinstructies n acht. De gebruiksaanwijzing en de veiligheids-voorschriften moeten altiid binnen handbereik zijn.
  - Per favore legga questo manuale di istruzione prima di metteré in funzione il distruggidocumenti e osservi le regole di sicurezza. Le istruzioni d'uso devono essere sempre disponibili.
- E Le recomendamos lea las instrucciones antes de poner en funcionamiento esta máquina y cumpla las normas de seguridad. Las instrucciones de servicio y seguridad deben estar siempre disponibles.
- S Läs igenom denna bruksanvisning innan ni startar maskinen. Var noga med säkerhetsföreskrifterna. Instruktionsmanualen måste alltid finnas tillgänglig.
- FIN Lue nämä käyttö-ohjeet läpi ennenkuin käynnistät laitteen!
  Noudata turvaohjeita. Käyttöohjeiden on oltava aina saatavilla.
- N Lees gjennom denne bruksannvisningen før De tar i bruk maskinen Vær oppmerksom på sikkerhetsforskriftene. Opperatørmanualen må alltid være tilgjengelig.
- PL Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia i stosować się do przepisów bezpieczeństwa. Instrukcje obsługi muszą być zawsze dostepne.
- **RUS** Пожалуйста, прочитайте инструкцию по эксплуатации перед установкой аппарата, соблюдайте технику безопасности. Инструкция по эксплуатации должна находиться в доступном для пользователя месте.
  - H A gép üzembe helyezése elott figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást és tartsa be a biztonsági eloírásokat. Kezelési utasításnak mindig elérhetonek kell lennie.
- TR Lütfen makineyi çalıştırmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve belirtilen güvenlik önlemlerine uyunuz. Kullanma Talimatları her zaman kullanıma hazır olmalıdır.
- DK Før installation af maskinen bedes De venligst læse brugervejledningen og være opmærksom på sikkerhedsanvisningerne. Brugervejledningen skal altid være tilgængelig.
- CZ Prosím přečtěte ši instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozomění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný.
- P Por favor leiam o manual de instruções antés de colocar a máquina em operação e vejam as precauções de segurança. As instruções de operação deverão estar sempre disponíveis.
- GR
   ΠΑΡΆΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΒΑΛΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
   ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
- **SLO** Prosimo preberite navodila za uporabo ter upoštevajte varnostna opozorila preden zaženete naparavo. Navodila naj bodo vedno pri roki.
- SK Starostlivo si preštudujte tento návod na obsluhu pred uvedením stroja do prevádzky a najmä bezpecnostné predpisy. Držte tento návod na obsluhu na dostupnom mieste.
- EST Palun lugege enne masina käivitamist käesolevat kasutusjuhendit ning järgige ohutusnõudeid. Kasutusjuhend peab alati käepärast olema.
- CHI 使用機器前,請閱讀此操作指引,並留意安全守則 操作手册必须是经常可用的。
- , والامان الوقاية تعليمات ملاحظة نرجوا كما الماكينة بتشغيل البدء قبل التشغيل تعليمات قراءة نرجو أ UAE لا بد من و حدد تعليمات التشغيل دائما





D Keine Bedienung durch Kinder!

GB Children must not operate the machine!

F Pas d'utilisation par un enfant!

NL Geen bediening door kinderen!

I Non lasciare utilizzare il tagliacarte a bambini!

E No dejar que la utilicen los niños!

S Installera maskinen utom räckhåll för barn!

FIN Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!

N Installer maskinen utenfor rekkevidde for barn!

PL Dzieciom nie wolno obsługiwać urządzenia!

**RUS** Не допускайте детей к пользованию аппаратом!

H Gyerekek a gépet nem kezelhetik

TR Makinayı Çocuklar Kullanmamalıdır.

**DK** Må kun betienes af voksne

CZ Stroj nesmí být obsluhován dětmi!

P As crianças não devem trabalhar com a máquina!

**GR** ΑΠΑΓΟΡΈΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ.

SLO Otroci ne smejo uporabljati naprave

SK So strojom nesmú pracovat deti!

EST Lapsed ei tohi masinat kasutada!

CHI 勿让儿童使用机器!

يجب على الأطفال عدم تشغيل الماكينة. UAE



D Nicht unter das Messer fassen!

**GB** Do not reach beneath the blade!

F Ne pas passer les mains sous la lame!

**NL** Niet met de handen onder het mes komen!

I Non toccare la lama nella parte inferiore!

E ¡No tocar debajo de la cuchilla!

Sträck inte in handen under kniven!

FIN Älä laita kättäsi terän alle!

N Plasser aldri hender ol. under kniven!

PL Nie wkładać rak pod noże!

**RUS** Избегайте попадания рук под лезвие!

H Ne nvúlion a kés alá!

TR Elinizi biçağın altına sokmayınız!

**DK** Stik ikke hænderne ind under knivbladet!

CZ Nesaheite pod ostří nože!

P Não tocar na parte inferior da faca!

**GR** MHN ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΛΕΠΙΔΑΣ!

SLO Ne segajte z roko pod rezilo!

SK Nevkladajte ruky pod nôž!

EST Ärge pange kätt tera alla!

CHI 请勿接触刀具的下方。

لا تصل تحت السكين UAE



Messer nie lose liegen lassen! Messer nur mit Messerwechselvorrichtung oder im Messertransportkasten befördern! (siehe Seite 34 und 36).

⚠ Warnung! Verletzungsgefahr!

GB Never leave the blade unattended!

Do not extract or transport the blade without protection!
(See page 34 and 36).

△ Danger! Risk of injury!

F Ne jamais laisser la lame sans protections! Elle ne doit être démontée qu'à l' aide du dispositif de changement de lame (cf. page 34 et 36), ou transportée dans son étui en bois!

NL Laat nooit de messen alleen achter.

Transporteer de messen niet zonder de houten bescherming (zie pagina 34 en 36).

Maarschuwing! Opgelet voor ongevallen!

- Non lasciare mai la lama incustodita. Non rimuovere o trasportare la lama senza protezione. (Vedi pagina 34 e 36). Attenzione! Rischio di infortunio!
- S Lämna aldrig maskinen obemannad. Ta inte ur eller transportera kniven utan skydd. (se sid 34 och 36).

  A Skaderisk!
- FIN Käsittele terää aina varoen. Älä siirrä tai kuljeta terää ilman suojaa ! (katso sivu 34 ja 36)

  Loukkaantumisen vaara !
- N La aldri kniven ligge ubeskyttet. Ta aldri ut kniven eller transporter den uten beskyttelse (Se side 34 og 36)

  ⚠ FARE! Muligheter for skade!
- PL Nigdy nie pozostawiać noży bez nadzoru. Nie wyciągać lub transportować noży bez osłon! (zobacz strona 34 i 36).

⚠ Ryzyko skaleczenia sie!

**RUS** Не оставляйте открытое лезвие без присмотра! Не пытайтесь извлечь или транспортировать лезвие без специальных мер предосторожности! (См. страницы 34 и 36)

H Soha ne hagyja a kést őrizetlenül! Ne vegye ki vagy ne szállítsa a kést védőtok nélkül! (Lásd 34. és 36. oldal)

△ Veszély! Sérülésveszély!

TR Bıçağı hiçbir zaman gözetimsiz bırakmayınız!
Bıçağı muhafazasız olarak yerinden çıkartmayınız veya taşımayınız! (Sayfa 34 ve 36'e bakınız)

\( \bar{\text{Dikkat!}} \) Yaralanma riski!





DK Knivbladet må aldrig efterlades uden opsyn. Forsøg ikke at afmontere eller transportere knivbladet uden beskyttelse! (Se side 34 og 36)

**△ FARE!** Risiko for legemlig beskadigelse.

- CZ Nikdy nenechávejte nůž bez krytu.

  Nikdy nevyjímejte nebo neprepravujte nuz bez ochranného krytu (viz. strany 34 a 36)

  \( \text{Nebezpecí! Riskujete zranení} \)
- P Deixar a faca sempre em local seguro!
  Não retirar ou transportar a faca sem protecção!
  (Ver pág. 34 e 36)


  A Perigo! Risco de dano!
- GR ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΗ! ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΤΕ Ή ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΛΕΠΙΔΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ (Δείτε σχετικά στις σελίδες 34 & 36) Δ ΠΡΟΣΟΧΗ! ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ!
- SLO Nikoli ne puščajte rezila nazaščitenega. Nikoli ne prenašajte rezilo brez zaščite. ( glej stran 34 in 36).

  Pozor! Nevarnost poškodbe.
- SK Nenechávajte nôž nechránený (nezabezpecený)! Nevyberajte alebo netransportujte nôž bez ochrany (vid s. 34 a 36)
- EST Ärge jätke lõiketera kunagi järelevalveta!
  Ärge pikendage ega teisaldage tera kaitseseadmeteta!
  (Vt lk 34 ja 36)
- لا تترك السكين بدون إهتمام W تترك السكين بدون إهتمام W تخرج أو تنقل السكين بدون حماية (انظر صفحة 34 و 36) △ خطر! التعرض للأذى




- **D** Keine harten und splitternden Materialien schneiden!
- **GB** Do not cut hard materials or materials which may splinter!
  - F La coupe de matériaux trop durs ou risquant des projections est interdite!
- **NL** Snij geen harde materialen of materiaal dat kan splinteren!
- I Utilizzare il tagliacarte esclusivamente per il taglio di risme di carta o materiali analoghi!
- E ¡No cortar materiales duros o materiales que puedan astillarse!
- S Förstör inte hårt material eller material som kan splittras!
- FIN Asentakaa laite lasten ulottumattomiin!
- **N** Ikke kutt hardt metall eller materiale som kan splintre!
- PL Nie ciąć twardych materiałów lub materiałów, które mogą ulec odpryśnięciu!
- **RUS** Данный резак не предназначен для резки твердых материалов или материалов, которые могут расщепляться!
- H Ne vágjon kemény vagy olyan anyagot, amely repedhet!
- TR Sert veya parcalanabilecek malzemeleri kesmeyiniz!
- **DK** Der må ikke skæres i hårde materialer eller i materialer, der kan splintre!
- CZ Neřežte tvrdý materiál, při kterém mohou ustřelovat ostré úlomky!
- P Não cortar materiais duros ou materiais que possam lascar!
- GR MHN KOBETE ΣΚΛΗΡΑ ΥΛΙΚΑ Ή ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ!
- SLO Nikoli ne režite trdih materialov ali materialov, ki se lahko razcepijo!
- **SK** Nerežte tvrdé materiály, alebo materiály, z ktorých môžu vystrelovat ostré úlomky!
- EST Ärge lőigake kővasid materjale ega materjale, mis vőivad pilbasteks puruneda!
- CHI 请勿切割坚硬或可裂成碎片物料。
- لا تقطع الأشياء الصلية أو الأشياء التي يتطاير منها شظاياا UAE






Машина предназначена для реза стопы бумаги в соответствии с задаваемым размером. Конструкция машины предусматривает работу только "одним оператором"!


▲ Внимание! Скрепки или подобные посторонние предметы могут повредить лезвие ножа.




Перед началом любых работ по техническому обслуживанию или снятию панелей отключите машину от электропитания.



Замена ножа и марзана может быть произведена только при выключенном главном выключателе!




Все компоненты, которые могут причинить вред оператору, закрыты крышками (А).




Не работайте на машине без следующих защитных устройств:

- Передний защитный экран (А)
- Задний защитный кожух (В)
  Все панели (С)






Безопасность реза обеспечивается защитным экраном (A) и безопасной системой конроля "для двух рук" (B)!




Прежде чем приступить к работе и после каждой замены ножа необходимо проверить


- автоматическое отключение при поднятии защитного кожуха (A) (отрегулировать, если зазор между кожухом и столом < 20 мм),
- выключение сетевого выключателя (В)
- и контрольной панелью (С).



Предохраняйте основной кабель от перегрева, попадания масла и острых кромок!




Подсоедините питающий кабель к однофазной розетке!




Обеспечьте свободный доступ к розетке!






Выключите питание, если Вы не пользуетесь резаком долгий период времени. (Главный выключатель в положении "0").




Предупреждение для IDEAL 4810-95 ∴ Опасно! Нож должен всегда закрываться прижимом.



### Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95/EP, IDEAL 6550-95/EP


Снимите станину с деревянного поддона.



# Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95/EP, IDEAL 6550-95/EP Чтобы поднять аппарат с поддона и

поставить на станину необходимо 4 сильных человека. Закрепите 4 винтами с гайками (A). Положите на станину полку (B). (Детали и инструменты находятся в наборе инструментов (C)).





#### IDEAL 5221-95EP


Аппарат поставляется готовым к эксплуатации.

Чтобы поднять аппарат с поддона необходимо 4 сильных человека. Левый и правый боковые столы (A) являются аксессуарами.

Установите боковые столы к центральному так, чтобы верхняя поверхность была ровной. (Винты и гайки в пластиковом пакете в наборе инструментов (С)).


Для перевозки внутри здания на тележке для поддонов необходимо снять переднюю и заднюю деревянные панели. Для провоза через узкие двери:

- Снимите боковые столы
- Снимите аппарат со станины (4 винта)
- Наклоните аппарат набок
- Установите аппарат на основание
- Приверните все боковые стенки




## Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95

Установите ручку заднего упора (A). Детали и инструменты находятся в наборе инструментов (C).




#### Только для IDEAL 4810-95


Установите вложенный маховичок для прижима. Детали и инструменты находятся в наборе инструментов (C).




Вставьте вилку в розетку. Резак должен быть подключён непосредственно к розетке.










Запрещается эксплуатировать машину, не усвоив инструкции по эксплуатации и технике безопасности. Пожалуйста, перед использованием, проверьте комплектность и работу защитных устройств.

- Все кожухи (A) должны быть установлены.
- Рез разрешается, только когда закрыт кожух, и одновременно включается двуручное устройство безопасного включения (**B**).
- Если передний кожух закрывается самопроизвольно, необходимо заменить амортизатор (**X**).

Рекомендуем записывать результаты тестирования.




Установите сетевой выключатель в положение "I" (A). Установите ключ в замок и поверните его вправо (B).

Поднимите защитный кожух (С).

#### Только для IDEAL 4850-95EP, IDEAL 5221-95EP, IDEAL 6550-95EP

Нажмите кнопку [sim (D). Машина автоматически переходит в рабочее состояние.


Теперь машина готова к работе.



## IDEAL 4850-95EP, IDEAL 5221-95EP, IDEAL 6550-95EP

Размер задается рукояткой заднего упора (A), либо программированием с помощью клавиатуры (B)
Размер высвечивается на дисплее в мм/см или дюймах (B).






#### IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95


Размер устанавливается рукояткой заднего упора (A). Символ - направление движения - ¬ на дисплее (B) движется вправо (смотрите рисунок C). Индикатор направления находится справа от рукоятки заднего упора (A). Вращайте рукоятку заднего упора вправо до тех пор, пока не высветится размер (смотрите рисунок E). Позиция калибровки - достигнута. Размер реза может быть установлен рукояткой передвижения заднего упора (A).

Если задний упор уже расположен впереди, символ направления вращения - г перемещается влево  $(смотрите рисунок <math>\mathbf{D})$ . Поворачивайте рукоятку заднего упора влево, пока не высветится направление вращения направо -**—** (смотрите рисунок **C**). После этого, поворачивайте рукоятку вправо, пока не высветится размер (смотрите рисунок Е). Позиция калибровки достигнута. Размер реза может быть установлен рукояткой передвижения заднего упора (А). Размер настраивается сзади.

Установленный размер высвечивается на дисплее (В) в дюймах или сантиметрах.




Оптический индикатор показывает линию реза (A). Нож режет по передней кромке светового луча (B). (Ориентируйтесь на световой луч лишь тогда, когда точность реза не нужна).




#### Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95 Сдвигайте рукоятку, чтобы не сбить выставленный размер.





Установите бумагу к заднему упору (A) и боковым упорам слева или справа (B). Для перемещения бумаги используйте, поставляемый сталкиватель стопы (C). (Двигайте задний упор вперед, чтобы подвинуть стопу бумаги).



#### IDEAL 4850-95/EP, IDEAL 5221-95/EP, IDEAL 6550-95/EP

Прижим движется автоматически при включении реза.

Бумагу можно прижать и заранее. Прижим и рез включаются нажатием кнопок (А) на лицевой панели стола.





Предварительный прижим




Прижим поднимается





Резка с автоматическим прижимом




#### Только для IDEAL 4810-95


Опустите прижим при помощи маховичка. Перед каждым резом опустите прижим, поворачивая маховичок вправо, и слегка затяните коротким рывком. Рез включается одновременным

нажатием двух кнопок.







Закройте защитный кожух.




**Процедура реза:** Одновременно нажмите обе кнопки включения двуручной системы управления (**A**) и удерживайте их, пока бумага не будет разрезана.




## **Чтобы прервать или остановить рез:** Чтобы прервать или остановить рез, отпустите обе кнопки **(A)** двуручной системы управления.



Только для IDEAL 4850-95/EP, IDEAL 5221-95/EP, IDEAL 6550-95/EP




#### Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95




#### Органы управления

- 1 Передний защитный кожух
- Двуручная защитная система управления Предварительный прижим и рез
- Выключатель при перегрузке (привод ножа/привод прижима/ привод заднего упора)
- 4 Управление задним упором (EP)
- ⑤ Прижим бумаги (только для IDEAL 4810-95)
- (6) Главный выключатель
- ⑦ Маховичок (EP) или рукоятка для перемещения заднего упора
- 8 Выключатель с ключом
- 9 Задний упор
- боковые упоры правый и левый
- (1) Индикация размера реза (EP, см или дюймы)
- Программируемая или фиксированная величина (Стандарт 21 см)
- Программируемая или фиксированная величина (Стандарт 10,5 см)
- (14) Останов и удаление ввода
- (15) Пуск
- (16) Запомнить многократный рез
- (17) Цифровая клавиатура
- (18) Переключение см/дюймы
- (19) Очистить программу
- 20 Выбрать программу
- (21) Ввод
- 22 Номер программы
- 23 Шаг программы
- Рез заблокирован
- ② Отражающийся на дисплее многократный рез
- 26 Дисплей, отображающий размер реза (см или дюймы)
- Переключение см/дюймы
- Единица измерения (см или дюймы)





#### IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95



## IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95/ЕР, IDEAL 5221-95ЕР, IDEAL 6550-95ЕР Пуск аппарата

• Сетевой выключатель (в) в положение "I", установите ключ (в) в замок и поверните вправо. Поднимите передний защитный кожух (1)

## Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95


Рез по задаваемым размерам


• Размер устанавливается рукояткой заднего упора (A). Символ - направление движения - ¬¬ на дисплее (B) движется вправо (смотрите рисунок C). Индикатор направления находится справа от рукоятки заднего упора (A). Вращайте рукоятку заднего упора вправо до тех пор, пока не высветится размер (смотрите рисунок E). Позиция калибровки - достигнута. Размер реза может быть установлен рукояткой передвижения заднего упора (A).

Если задний упор уже расположен впереди, символ направления вращения — перемещается влево (смотрите рисунок D). Поворачивайте рукоятку заднего упора влево, пока не высветится направление вращения направо — (смотрите рисунок C). После этого, поворачивайте рукоятку вправо, пока не высветится размер (смотрите рисунок E). Позиция калибровки достигнута.

Размер реза может быть установлен рукояткой передвижения заднего упора (A). Размер настраивается сзади. Шкала измерения в дюймах или сантиметрах высвечивается на ЖК дисплее ②. Для информации, где переключать единицы измерения, смотрите страницу 22, рисунок внизу слева.

- Установите бумагу и прижмите с помощью сталкивателя стопы к заднему упору <sup>(9)</sup> и левому боковому упору <sup>(10)</sup>.
  - Поверните маховичок ⑤ прижима бумаги вправо и слегка затяните.
- Закройте передний защитный кожух ①.
- Произведите рез.





#### IDEAL 4850-95/EP, IDEAL 5221-95EP, IDEAL 6550-95EP Пуск аппарата


- Сетевой выключатель ® в положение "I", установите ключ ® в замок и поверните вправо. Поднимите передний защитный кожух ①


Перед запоминанием размера реза или выполнением реза проверьте правильность шкалы измерения (см или дюймы). Как заносить данные в память, см. рисунок слева внизу.

#### Рез по задаваемым размерам

- Нажмите кнопку м → устанавливается размер, → светодиод "S" гаснет. Размеры менее 9 → 3,5 сm (IDEAL 6550-95EP 2,5 сm) можно установить, только нажав и удерживая кнопку м. (Когда кнопка м (в) не нажата, задний упор ® передвинется к отметке 9 см,
  - → мигает размер 9см. Удерживаете кнопку ын нажатой, задний упор ® движется дальше, например, к отметке 7см.)
- Установите бумагу и прижмите с помощью сталкивателя стопы к заднему упору <sup>(1)</sup> и левому боковому упору <sup>(1)</sup>
- Закройте передний защитный кожух ①.
- Произведите рез.







#### Произведите рез

- Установите задний упор назад с помощью маховичка или рукоятки ⑦.
- Установите бумагу и прижмите с помощью сталкивателя к заднему упору (1) и левому боковому упору (10).
- Поверните маховичок или рукоятку вправо, пока метка реза на бумаге не окажется под индикатором линии реза.

#### Только для аппаратов моделей ЕР

• Чем дальше вправо повернут маховичок (7), тем быстрее движется задний упор. Если маховичок поворачивать влево, задний упор быстрее возвращается.


#### Выход бумаги (выталкивание)

Если после ввода размера нажать кнопку ® вместо кнопки (6), задний упор движется вперед к отметке чтобы можно было вынуть бумагу.

После этого, задний упор движется к последнему заданию.

#### Настройка размера выхода бумаги

- Нажав и удерживая кнопку р, нажмите кнопку м → Е Ј отобразится на дисплее.
- Введите нужную величину (Стандарт составляет 20 см)
- 🖃 Занесите размер в память.
- P + 500 Выход из режима программирования.



Программирование кнопками ▲ и ▼ Нажав и удерживая кнопку Р, нажмите кнопку ▲ (Г / появляется на дисплее) или

Нажав и удерживая кнопку Р, нажмите кнопку ▼ (ГЗ появляется на дисплее).

- Введите желаемый размер: (Например: можно ввести 29,7см х 21 см для запоминания формата A4).
- = Запоминание размера.

#### Индикация в см или дюймах


#### Процедура реза **⚠** Осторожно!

- Двигайте задний упор вперед, чтобы подвинуть стопу бумаги.
- Не прерывайте подъем ножа какимилибо переключениями.
- Производите рез только тогда, когда светодиод " S " погас ②.
- Закройте передний защитный кожух (1).
- Нож всегда должен быть поднят и закрыт прижимом. Не прикасайтесь к ножу.

#### <u>^</u> можно получить травму!

(см. предостережение на стр. 40).






#### Многократный рез

- Задайте размер многократного реза на клавиатуре (17).
- Перемещение к отметке кнопкой пуска
- Подвиньте бумагу к заднему упору (9).
- Нажмите кнопку M → красный светодиод "М " 2 загорится.
- Задайте размер многократного реза.
- Произведите рез, затем нажмите кнопку ыт. Каждый раз после нажатия КНОПКИ Start задний упор будет перемещаться к размеру многократного реза.
  • Нажатие кнопки (4) показывает
- фактический размер.

#### Выход из режима программирования

• Нажатие кнопки M р светодиод "М " ② на дисплее погаснет.



Программирование Только для IDEAL 4850-95EP, IDEAL 5221-95EP, IDEAL 6550-95EP

Пульт управления позволяет запомнить 99 программ с 99 запрограммированными шагами. Один шаг представляет один размер. После ввода номера программы можно изменять шаги программы с помощью кнопок ▼ и ▲. Первая цифра на дисплее = номеру программы. Вторая цифра = шагу программы. Размеры менее 9 см/3,54 дюйма можно установить, только нажав и

удерживая кнопку ыл. "UL" появляется на дисплее → т.е.


введенный размер слишком мал.

"ВЕ" появляется на дисплее → т.е. введенный размер слишком велик. Каждый шаг программы соответствует одному размеру. Отображаемый шаг программы можно в любой момент изменить. Эти программы сохраняются в памяти, когда аппарат выключен. При переключении единиц измерения все запрограммированные размеры переводятся в новые единицы (см или дюйм).

Ввод программы

- Нажмите РР на дисплее появится РЯ. • 0 1 ... 9 9 Введите номер программы 01...99
- (Первая цифра на дисплее = номеру программы ②).
- Если на дисплее (1) отображается размер, это означает, что программа имеется в памяти.
- Введите размер или установите его лимбом (7).
- ≡ Занесите размер в память → появляется следующий шаг программы ②.
- Введите следующий размер. (Если перед этим резом нужно извлечь бумагу, нажмите одновременно кнопки. Нажав и удерживая кнопку Р, нажмите кнопку М
- ■Занесите размер в память → появляется следующий шаг программы <sup>(2)</sup>
- Если введенная программа нужна немедленно → нажмите ஊ (программа закрывается). Снова нажмите ஊ (задний упор движется к размеру первой программы). Или:
- P + Stop Выход из режима программирования.





### Программирование функции выталкивания.

Функция выталкивания может быть добавлена каждый раз, при вводе размера, и выталкивание будет происходить перед установкой следующего размера. Для выталкивания бумаги в конце программы Вы должны запрограммировать это в первом шаге

программы. Если размер и функция выталкивания сохранены в шаге программы, номер программы высвечивается на дисплее 22.

## Пример программирования функции выталкивания.


- Р 0 8 Программа 08 СР СР Удаление предыдущей программы
- 1 6 = Шаг 1 на 16,0 см • 2 0 Шаг 2 на 20,0 см
- Нажав и удерживая кнопку Р, нажмите кнопку М Выталкивание
  - (Мигает светодиод Е J) Занесите размер в память
- Р 📾 Выход их режима программировани

#### Пример работы

• =

- • Ров
   Запуск программы 08

   • sar
   Установка в позицию
- Положите бумагу
- Выполните рез 1
- Нажмите кнопку Start
- Выталкивание бумаги (светодиод 22 моргает)
- Разверните бумагу
- Выполните рез 2
- Р 🖦 Выход из режима программирования



## Программирование размера многократного реза

- Arr P Нажмите → появляется на дисплее
- 0 1 ... 9 9 Введите номер программы 01 ... 99.
- Первая цифра на дисплее = номеру программы.
- Вторая цифра на дисплее = шагу программы.
- Задайте размер многократного реза на клавиатуре ⑦.
- = Занесите размер в память.
- 01 ... 9 9 Введите размер мног ократного реза.
- Нажмите кнопку м→ на дисплее высветится (¬!) Ø размер многократного реза.
- Нажмите кнопку м снова, и на дисплее высветится (¬2 ..... ¬9).
- = Занести размер в память.
- Р + № Выход из режима программирования. Максимально можно ввести 9 многократных резов.

#### Отмена программы

- $\[ P \]$  Нажмите  $\] \to$  появляется на дисплее  $\[ P \]$   $\[ C \]$  .
- 0 1 ... 9 9 Введите номер программы 01 ... 99.
- Нажмите кнопку СР дважды. Каждую программу нужно отменять отдельно.

#### Удаление размера при программировании

• Нажмите 🔤 и заново введите размер.

Индикация выбранного шага программы Нажав и удерживая кнопку  $\mathbb{P}$ , нажмите кнопку  $\mathbb{M} \to 3$ агорится  $\mathbb{M} \to 5 L \otimes$ . Введите требуемый номер шага в программу (например 05).

#### Изменение шага в программе


▲ → следующий шаг

▼ → предыдущий шаг

#### Вставка шага в программу

Нажав и удерживая кнопку Р, нажмите кнопку ▲ → Шаг новой программы вставлен до того, как шаг программы высвечивается на дисплее.





#### Удаление шага из программы

Нажав и удерживая кнопку ightharpoonup, нажмите кнопку ightharpoonup — Шаг удалится из программы.

Следующий номер шага программы исправлен.

#### Работа с программами

- Р Нажать → на дисплее появляется "Рс".
- 01 ... 99 Введите номер программы 01 ... 99.

Кнопками **▼** и **▲** можно выбирать разные шаги программы.

Нажатие кнопки बा перемещает задний упор на отображаемый размер. Нажатие кнопки в останавливает задний упор.


#### Общие сведения

Мигает светодиод "S" → Peз заблокирован Погас светодиод "S" → показывает действительный размер. В программном режиме выталкивание бумаги кнопкой ▼ невозможно. Выталкивание бумаги нужно программировать.

#### Выход из режима программирования

• Нажать Р→ появляется на дисплее "Рс".

ы → Выход из режима программ.



#### Если ухудшается качество реза:

- Проверьте глубину реза (см. страницу 40).
- Проверьте марзан (см. страницу 36).
- Замените или заточите нож (см. страницы 32 40).


Если высота ножа уже меньше 83 мм/3,29 дюйма, то повторное затачивание не возможно.

Нужно заменить нож.


Нож может быть заточен квалифицированным специалистом.

⚠ Опасно! Можно получить травму! Нож очень острый. Не снимайте и не транспортируйте нож без защиты. Замена ножа должна производиться обученным персоналом.






Поверните винт регулировки глубины реза влево до упора. (Отвертка находится в наборе инструментов (A).




Закройте защитный экран (1.). Опустите нож в нижнее положение, нажав обе кнопки (2.). Удерживая нажатой одну из кнопок, выключите главный выключатель (3.).



Видны 3 эксцентрика. Их надо повернуть против часовой стрелке в положение "0" специальным ключом, используя трубку - удлинение (A) (в наборе инструментов). Прорезь должна соответствовать положению "0" (B).

#### Только для IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95/EP

Отверните, крепящий нож, винт (С) с правой стороны.




Уберите специальный ключ и включите сетевой выключатель, пока нож не вернется в исходное положение.

#### **Внимание с IDEAL 4810-95,**

Не выключайте сетевой выключатель в положение "0", когда нож поднимается! Прижим должен всегда перекрывать нож!


⚠ Опасно! Можно получить травму!






Установите сетевой выключатель в положение "0" (1.)

Удалите 2 винта, крепящие нож, из продолговатых отверстий (2.). Затем установите приспособление для смены ножа (A) на место и приверните его к ножу (3.).



Открутите 2 винта, крепящие нож, (1.) в IDEAL 4810-95, IDEAL 4850-95/ЕР и 3 винта, крепящие нож, (1.) в IDEAL 5221-95/ЕР, IDEAL 6550-95/ЕР. Немного ослабьте рукоятки (2.) приспособления для смены ножа (A) и удалите нож вниз из машины (3.). Поместите нож в защитный футляр (B) и закрутите винты (4).



Небольшой отверткой извлеките марзан. При необходимости марзан можно повернуть или заменить. (Марзан можно использовать восемь раз).


#### Замена марзана (не ножа)

- Поверните винт регулировки ножа (A) влево до упора. (Иначе первый рез будет слишком глубоким).
- Удалите марзан согласно рисунку.
- Поверните марзан (новой гранью к ножу) и установите его на штифт. • Опасно! Можно получить травму!

## Проверка реза после замены марзана (не ножа)

- Положите бумагу и произведите рез.
- Если последний лист бумаги разрезан не до конца, поверните винт регулировки ножа (A) на 1/4 оборота вправо.
- Если опять последний лист бумаги разрезан не весь, повторите процедуру до полного разрезания последнего листа.







Осторожно выложите заменяемый нож из ящика и вкрутите рукоятки приспособления для замены ножа следующим образом: (A)

- Убедитесь, что зазор составляет 11 мм или 0.43 дюйма (В).
- Нож должен быть закрыт (С).

**⚠** Опасно! Можно получить травму!




Поместите заменяемый нож с установленным приспособлением для смены ножа (A) (1.), в держатель ножа и сдвиньте его вверх до упора и закрутите рукоятки (2.).




Слегка закрутите 3 (IDEAL 4810-95/EP, IDEAL 4850-95/EP имеется 2) из 5 крепящих нож винтов с шайбами (1.). Удалите приспособление для смены ножа (2.). Слегка закрутите остальные, крепящие нож, винты с шайбами (3.).

IDEAL 4810-95 и IDEAL 4850-95/EP Слегка закрутите правый, крепящий нож, винт с шайбой (A), когда нож опущен.




Удалите все инструменты и поместите два листа бумаги по всей длине реза (1.). Включите сетевой выключатель в положение "I" (2.).






Закройте защитный экран (1.). Опустите вниз нож, нажав обе кнопки (2.). Удерживая одну из кнопок нажатой, выключите основной выключатель (3.).



Откройте защитный экран (4.).Используя специальную отвёртку (A), крутите 3 эксцентрика (5.) вниз до тех пор, пока лист бумаги не будет отрезан по всей длине ножа. (Нож должен быть параллелен марзану и не слишком глубоко врезаться в него).



# Только для IDEAL 4810-95 и IDEAL 4850-95/EP

Затяните, крепящие нож, винты (А) с правой стороны.


Включите сетевой выключатель в положение "I" (1.). Нож вернется в верхнее положение. Надежно закрутите оставшиеся, крепящие нож, винты (2.).

# Внимание с IDEAL 4810-95,


Не выключайте сетевой выключатель в положение "0", когда нож поднимается! Прижим должен всегда перекрывать нож!

(см. страницу 40).


**Можно получить травму!** 




Разрежьте стопку бумаги для проверки. Если последний лист не разрезался, поверните регулировочный винт глубины опускания ножа (A) вправо, поворачивайте постепенно 1/4 оборота пока не прорежит всю стопку. (Не опускайте его слишком низко, иначе нож быстро затупиться).









### **⚠** Опасно!


- Техобслуживание должно производиться только обученным персоналом.
- Отключите питание перед началом профилактических работ или перед удалением крышки.


Еженедельно смазывайте привод заднего упора (A) из шприца для густой смазкой. Сместите задний упор вперед до конца. (Используйте не содержащее смолистых веществ масло или густую смазку). Остальные детали смазывать дважды в год (см. рисунок). Сетевой выключатель выключен в "0" (B).

Удалите нижнюю панель и заднюю деревянную стенку (Только для IDEAL 5221-95EP) (С), при помощи инструментов из набора.

- Удалите всю бумагу.
- Смажьте машину густой смазкой.
- Проверьте износ 4 соединительных шпилек и 2 толкателей (**D**). Если нужно, вызовите сервисную службу.
- Установите все панели на место.








# Тест безопасности

Правила техники безопасности устанавливаются в соответствии с предписаниями той страны, в которой работает резальная машина. Производителем рекомендуется проверка безопасности уполномоченной сервисной группой каждые 5 лет.







# Аппарат не работает!



Включён ли резак в сеть?




Основной выключатель в положении "I"? (A). Включена ли система контроля? (B). (Поверните ключ вправо). Процедура реза (см. страницу 21).



# Рез не может быть сделан.

- Если открыт защитный экран: закройте его.
- Если закрыт защитный экран: откройте и закройте его снова. (Проверка безопасности).





#### Резак выключился:

- Черезмерная перегрузка резака. Выступает кнопка безопасности (предохранитель защиты). (A). Нажмите кнопку безопасности (предохранитель защиты) (A).
- Резак заблокирован.
- **Нож затупился.**Устраните неполадку, затем нажмите кнопку-предохранитель (**A**).

# Только для IDEAL 4850-95EP, IDEAL 5221-95EP и IDEAL 6550-95EP

• Заблокирован задний упор Сработал предохранитель (В). Устраните причину и нажмите на кнопку предохранителя (В).


# Кнопка предохранителя для:



А = Привод ножа

А = Привод прижима

В = Привод заднего упора




# Не разрезается последний лист:

- Поверните или разверните вокруг оси марзан (А).
- Настройте нож винтом, регулирующим глубину реза (В). (смотри стр. 40).


# Плохое качество реза или нож застревает в стопе с бумагой. • Замените нож (C) (смотри стр. 32 - 40).






# Мотор вращается, но нож не опускается в нижнее положение.

• Сработал защитный тормоз! Свяжитесь с сервисной службой!




- Дисплей не светится.
   Включён ли резак в сеть (A)?
   Основной выключатель в положении "I"
- Нажмите кнопку предохранителя! (С)
  Проверьте, не выбило ли пробки?



# IDEAL 4850-95EP, IDEAL 5221-95EP и IDEAL 6550-95EP

# Рез не может быть сделан.


- Не устанавливаются правильно размеры.
- Не выключается светодиод "S" ②. Снова нажмите кнопку [ser]. Проверьте защитный кожух (см. стр. 44).
- Размер менее 9 см/3,54 дюйма. Держите нажатой кнопку आ (5), пока не установится требуемый размер.




# Ни один из вышеуказанных способов не помог устранить проблему:

• Свяжитесь с сервисной службой поставщика оборудования!








#### Нож

- Nr. 9000 021 IDEAL 4810-95
- Nr. 9000 021 IDEAL 4850-95/EP
- Nr. 9000 130 IDEAL 5221-95EP
- Nr. 9000 025 IDEAL 6550-95/EP




# Марзан (6 штук)

- Nr. 9000 022 IDEAL 4810-95
- Nr. 9000 022 IDEAL 4850-95/EP
- Nr. 9000 024 IDEAL 5221-95EP
- Nr. 9000 026 IDEAL 6550-95/EP




# Приспособление для замены ножа 1

- Nr. 9000 518 IDEAL 4810-95
- Nr. 9000 518 IDEAL 4850-95/EP
- Nr. 9000 512 IDEAL 5221-95EP
- Nr. 9000 513 IDEAL 6550-95/EP



#### Сталкиватель стопы 1


- Nr. 9000 521 IDEAL 4810-95
- Nr. 9000 521 IDEAL 4850-95/EP
- Nr. 9000 521 IDEAL 5221-95EP
- Nr. 9000 521 IDEAL 6550-95/EP



# Левый и правый боковые столы

• Nr. 9000 530 IDEAL 5221-95EP

□ Включено в поставку



#### Технические данные:

- Потребление тока: 230V/50Гц/1~, 120V/60Гц/1~
- Высота реза: 80 mm
- Уровень шума по EN 13023; : < 70 dB (A)
- Сечение провода минимум 1.5mm<sup>2</sup> (230V).
- Марка провода AWG 14 (15A) (120V). (IDEAL 4810-95)
- Марка провода AWG 12 (20A) (120V). (IDEAL 4850-95, 4850-95 EP, 6550-95 EP).

Точные технические данные можно увидеть на наклейке с технической спецификацией на машине (A). Схема электрических соединений находится в отсеке электрооборудования. При оформлении заявки по гарантии, указывайте серийный ном ер уничтожителя, который расположен на шильдике машины.

	Длина реза mm	Глубина стола mm	Минимальные требования к размеру помещения (В X T X H) mm	Bec kg
IDEAL 4810-95	475	458	755 x 970 x 1360	194
IDEAL 4850-95	475	458	755 x 970 x 1230	209
IDEAL 4850-95 EP	475	450	755 x 970 x 1230	215
IDEAL 5221-95 EP	520	520	855* x 1067 x 1260	262**
IDEAL 6550-95 EP	650	610	995 x 1260 x 1220	304

<sup>\*</sup> с боковыми столами 1560 mm

<sup>\*\*</sup> с боковыми столами 276 kg













Этот резак одобрен независимой лабораторией по безопасности и в соответствии с EC - правилами 2006/42/EG и 2004/108/EG.

**Информация об уровне шума:** Уровень шума составляет < 70 db (A) в соответствии EN 13023.

Данные могут изменяться без уведомления.

- D EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
- GB EC-declaration of conformity
- F Déclaration de conformité CE

# RUS Декларация о соответствии

- Hiermit erklären wir, daß die Bauart von
- Herewith we declare that
- Par la présente, nous déclarons que
- ДАННЫМ ПОДТВЕРЖДАЕМ, ЧТО

4810-95:

4850-95:

4850-95 EP:

5221-95 EP;

6550-95 EP:

- folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht
- complies with the following provisons applying to it
- sont conformes aux dispositions pertinentes suivantes
- СООТВЕТСТВУЕТ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ. ПРИМЕНЯЮЩИМСЯ ДЛЯ ЭТОГО

#### 2006/42/EG:

Maschinenrichtline, EC Machinery directive, EC Directives machines, EC директива по машиностроению.

#### 2004/108/EG:

EMV Richtline, EMV Electromagnetic compatibility directive, EMV directives compatibilité électromagnétique, EMV директива по электромагнитной совместимости (переносимости).

- Angewendete harmonisierte Normen insbesondere
- Applied harmonised standards in particular
- Normes harmonisées utilisées, notamment
- В ЧАСТНОСТИ, ЭТО КАСАЕТСЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ГАРМОНИЗИРОВАННЫХ СТАНДАРТОВ

EN 60204-1; EN 1010-1; EN 1010-3; EN 55014-1; EN 55014-2;

EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN ISO 12100;

EN ISO 13857; EN ISO 11204; EN 13023; EN ISO 13849-1

Bevollmächtigter für technische Dokumentation Authorized representative for technical documentation Représentant autorisé pour la documentation technique Официальный представитель по технической документации

29.12.2009 Datum

> Krug & Priester GmbH u. Co KG Simon-Schweitzer-Str. 34 D-72336 Balingen (Germany

alingen (Germany



Заметки:	

IDEAL 4810-95 • IDEAL 4850-95/EP • IDEAL 5221-95EP • IDEAL 6550-95EP							
Заметки:							



•	
Заметки:	





Уничтожители бумаг

# Резаки и гильотины

